

Prijslijst Winterstalling incl. BTW seizoen 2022-2023

Prijs

Winterstalling Jaarlijkse kosten	Schepen in de geïsoleerde vorstvrije winterbergingsloods *	perM2	€	56,50
	Schepen buiten op de wal *	perM2	€	22,75
	Schepen in de haven	perM2	€	9,50
	Schepen in botennuis	perM2		op aanvraag
* Eenmalige handeling	Werkzaamheden zijn: > Schip uitkranen en in voorjaar weer inkranen > Gebruik hoge druk pomp voor reinigen onderwaterschip > Wassen romp > Opbikken schip > Gebruik scheepsbok > Transport naar en van showroom			
Overige tarieven	* Mast plaatsen of strijken < 16 meter lengte mast		€	43,50
	* Mast plaatsen of strijken > 16 meter lengte mast		€	141,75
	* Mastenberging	per meter lengte	€	10,65
	* Milieuheffing schoonspuiten onderwaterschip	per meterscheepslengte	€	2,95
	* Arbeidsloon		€	72,00
Overige werkzaamheden	Werkzaamheden die wij in overleg met u kunnen uitvoeren op nacalculatie: * Motor service-beurt (filters, olie, keerkoppeling e.d.) * Schip aftanken met diesel * Winterklaar maken van voortstuwings installatie, generator * Winterklaar maken van sanitair- en drinkwatersysteem * Op- en aftuigen van mast(en) en zwaarden e.d. * Afnemen en aanslaan van zeilen * Vaarklaar maken technische installatie * Keuring gasinstallatie			
Ter informatie	Voor het uitkranen van uw schip kan het winterklaar maken van uw schip of installatie na opdracht verzorgd worden. Na het eventueel aftuigen, wordt het onderwaterschip met een hoge-druk pomp schoongespoten. Hiermee wordt voorkomen dat aanslag en aangroei opdroogd. De romp wordt schoongemaakt en het dek wordt licht afgespoten. Alle schepen worden op een stalen scheepsbok geplaatst die op onze hydraulische botenwagen past. De masten van de schepen in de stalling worden opgeslagen in de mastenberging. Het risico voor schepen met staande mast met stalling buiten op de wal, is geheel voor rekening van de eigenaar. Het is niet toegestaan om zonder toestemming zelf aan schepen te werken die in winterstalling staan. Om verzekeringstechnische redenen is het niet toegestaan om gasflessen en losse brandstoftanks aan boord te laten staan tijdens de winterstalling. Deze worden voor u opgeslagen.			